

Segundo Seminario Web, Febrero 2019

Sensores - Parte 1

Importante Información de los parámetros

Luciano Agnolin

Gerente Técnico de Cuenta en Gurtam Latinoamérica

Agenda

1. Aprenda su dispositivo: Descripción de los Parámetros
2. Crear sensores
3. Copiar Sensores a otras unidades

1. Aprende de su dispositivo: Descripción de los parámetros

1.¿Qué datos se reenvían actualmente desde su dispositivo?

Aprenda los significados de tales datos = aprenda el significado de cada parámetro
Consulte la pagina web del dispositivo / pónganse en contacto con hardware@gurtam.com

2.¿Qué datos se pueden reenviar actualmente desde su dispositivo?

Aprenda los significados de tales datos = aprenda el significado de cada parámetro
Comprobar la página web del dispositivo. Cambiar la configuración del dispositivo
Póngase en contacto con hardware@gurtam.com

¡Como resultado, debe tener una lista de parámetros que desea utilizar para la creación de sensores!

1. Aprenda dispositivo: Lista de parámetros

Lista de ejemplo de parámetros para Demo OBD
(dispositivo Xirgo OBD):

Ign- para el sensor de encendido

Millas- para el sensor de millas

rpm- para el sensor RPM (velocidad del motor)

bat- para el sensor de voltaje de batería

fuel- para el sensor de combustible

2. Crear sensores

- 1- Seleccione uno de los Parámetros con los que desea trabajar (por ejemplo, ign)
- 2- Abra las propiedades de la unidad, abra la pestaña Sensor y haga clic en el botón Crear
- 3- Nombre del sensor (cualquier nombre de su elección)
- 4- Seleccione el tipo de sensor (aprenda los tipos de sensores del manual de Wialon)
- 5- Encuentra el parámetro seleccionado en el menú desplegable del campo Parámetro
- 6- Haga clic en Ok para guardar

3. Copiar sensores a otras unidades

¿Tienes otras unidades con el mismo tipo de dispositivo? ¿Sí?

Usemos la herramienta "Exportar a WLP" para copiar los sensores juntos

1. Abrir propiedades de la unidad
2. Pulse el botón "Exportar a Archivo"
3. Seleccione Unidad en el menú izquierdo y Sensores en el menú derecho
4. Seleccione el modo "Objeto"
5. Presione "Siguiente"
6. Seleccione "Otras unidades" en el menú de la derecha. Utilice la búsqueda por "Tipo de dispositivo" si es necesario
7. Presione "OK" para guardar



¡Gracias por su atención!

Luciano Agnolin

Gerente Técnico de Cuenta en Gurtam Latinoamérica